



Informe de diagnóstico de todo el sistema
Electrocar Service

N ° de pedido: N/A
Time: junio 8, 2026
17:20:09

Información comercial		
Nombre de la empresa: Electrocar Service	Teléfono de contacto: 3516818254	SN: 9TDPB9400974
Correo electrónico: electrocarservice2026@gmail.com	Tarifa de servicio: N/A	País o región: Argentina
Estado: cordoba	Ciudad: Cordoba	Código postal: 5000
Dirección1: Av. Recta Martinolli 8333 CBA ARGENTINA	Dirección2: idem	Técnicos: ALEJANDRO

Vehicle Information		
Marca: BXGM	Modelo: N/A	Año: 2010
Desplazamiento: --	VIN: 9BGXF75U0AC110742	Versión del software del vehículo: V10.02
Kilometraje: 0 Kilómetros	Número de licencia: IJB141	Nombre del cliente: Ezequiel

Número de sistemas escaneados (12)		Pre-reparación
Sistema		Estado (16)
FLEX 04-05 MULTEC H C18XE		2
DTCs (2)		
P0141 Circuito Sensor de O2 de Calor (Banco 1 Sensor 2)		N/A
P0340 Posición Comando Válvulas Sensor [A] Circuito (Banco 1 o Sensor Único)		N/A
FLEX 06-> MULTEC H C18XF		2
DTCs (2)		
P0141 Circuito Sensor de O2 de Calor (Banco 1 Sensor 2)		N/A
P0340 Posición Comando Válvulas Sensor [A] Circuito (Banco 1 o Sensor Único)		N/A
GAS 02-03 MULTEC H C18NE		2
DTCs (2)		

P0141 Circuito Sensor de O2 de Calor (Banco 1 Sensor 2)	N/A
P0340 Posición Comando Válvulas Sensor [A] Circuito (Banco 1 o Sensor Único)	N/A
02-09 MULTEC H	2
DTCs (2)	
P0141 Circuito Sensor de O2 de Calor (Banco 1 Sensor 2)	N/A
P0340 Posición Comando Válvulas Sensor [A] Circuito (Banco 1 o Sensor Único)	N/A
02-09 MULTEC H (X18XE)	2
DTCs (2)	
P0141 Circuito Sensor de O2 de Calor (Banco 1 Sensor 2)	N/A
P0340 Posición Comando Válvulas Sensor [A] Circuito (Banco 1 o Sensor Único)	N/A
N18XFH (E20-E100)	2
DTCs (2)	
P0141 Circuito Sensor de O2 de Calor (Banco 1 Sensor 2)	N/A
P0340 Posición Comando Válvulas Sensor [A] Circuito (Banco 1 o Sensor Único)	N/A
06-07 Bosch Motronic ME 7. 9. 6	2
DTCs (2)	
P0141 Sensor O2 B1S2, Control del Calentador	N/A
P0340 Posición de Comando de la Válvula del Sensor A, B1	N/A
02-09 bodywork control (C/BCM)	2
DTCs (2)	
B2961 Mal Función Circuito Llave en Ignición	N/A
B3795 Please Refer To Manual.	N/A

02-> GM IMOB. 2	
02-07 INSTRUMENT. GM 2	
04-> INSTRUMENT. GM 4	
04-07 TRIPLE LCD-1	